

KAIBAB[®] HD

JUMELLES





Avertissement

Les jumelles ne sont pas conçues pour regarder le soleil, ni aucune autre source de lumière intense. Une telle action pourrait endommager votre rétine et la cornée de vos yeux, jusqu'à la cécité.

FONCTIONNEMENT DE BASE

Ajustage des oeillets

Profitez d'un confort total, même si vous portez des lunettes. Une rotation des oeillets, vers le haut ou le bas, vous offrira le meilleur champ de vision.

Gardez les oeillets **sortis** au maximum **si vous ne portez pas de lunettes**. Sinon, réglez la hauteur qui vous convient le mieux.



Ajustement de la distance interpupillaire

La distance interpupillaire (IPD) est la distance entre vos deux pupilles. Vos jumelles ont aussi une IPD que vous pouvez ajuster à la vôtre. Pour une image nette sans dédoublement, ouvrez ou refermez les jumelles jusqu'à ce qu'elles respectent votre IPD.



L'IPD des jumelles est la distance centre à centre des deux oculaires.



Modifiez l'écart entre les tubes pour l'ajuster parfaitement à votre distance interpupillaire.

Mise au point de vos jumelles

Utilisez le focus principal et celui du dioptre pour corriger la différence de vision entre chaque oeil. Choisissez un objet situé à environ 20 verges de vous et suivez les étapes suivantes:

1. Ajustement du focus principal.

Fermez l'œil droit ou couvrez l'objectif avec votre main droite. Faites la mise au point du focus central jusque ce que l'image soit parfaitement claire.

Conservez ce focus pour passer à la prochaine étape.



2. Ajustement du dioptre. Tirez

l'anneau du dioptre pour le déverrouiller. Fermez l'œil gauche et couvrez l'objectif avec votre main gauche et faites la mise au point du dioptre jusque ce que l'image soit parfaitement claire. Abaissez l'anneau pour verrouiller le dioptre. Notez vos données. Vous pourrez rétablir la mise au point rapidement si jamais le dioptre était modifié par accident ou par quelqu'un d'autre.



Vous n'aurez désormais besoin que du focus principal. L'ajustement du dioptre ne sera nécessaire que lorsque votre vision changera.

Accessoires

Utilisez les capuchons souples et imperméables des oculaires et les capuchons à sangle pour protéger vos lentilles. Utilisez l'étui protecteur pour ranger et transporter vos jumelles. En cas d'exposition à l'humidité, retirez les capuchons et laissez vos jumelles sécher complètement avant de les ranger dans l'étui protecteur.

Courroie

N'utilisez pas vos jumelles sans passer la courroie à votre cou:



1. Passez l'extrémité de la courroie de bas en haut à travers l'attache de la jumelle.

2. Maintenez la boucle et faites-y passer l'extrémité de la courroie.

3. Réglez la longueur de la courroie et tirez fermement sur l'extrémité libre pour sécuriser le tout.

Nous recommandons d'attacher les capuchons d'oculaires à la courroie. **Veillez ne pas insérer d'attache métallique dans la boucle de la courroie** pour y ajouter des accessoires. Utilisez plutôt des attaches de nylon en suivant les instructions du fabricant d'accessoires.

ENTRETIEN DES LENTILLES

Suivez la procédure suivante pour nettoyer efficacement vos lentilles d'objectifs.

1. Soufflez sur les poussières et les petites particules pour en débarrasser les surfaces avant de les nettoyer. Utilisez de l'air comprimé, une brosse douce en poil de chameau ou une brosse en acrylique pour lentilles.

2. **Enlevez délicatement les taches, empreintes et huile de cils.** La buée de votre haleine, une infime quantité d'eau ou d'alcool isopropylique peuvent aider à enlever les taches tenaces comme

les empreintes digitales.



Attention: Ne frottez pas avec insistance et utilisez toujours un linge doux destiné au nettoyage de lentilles. Remplacez vos vieux linges souillés par de nouveaux.

Veuillez ne pas utiliser de papier mouchoir, de gros coton ou de flanelle sur les lentilles, car cela pourrait en endommager la surface.

LA GARANTIE VIP

Nous fabriquons des instruments d'optique pour que vous soyez satisfait de votre achat. C'est pourquoi Vortex vous offre une garantie Véritablement Inconditionnelle et Permanente.

Soyez assuré que dans l'éventualité où vos jumelles Kaibab HD seraient endommagées ou défectueuses, Optiques Vortex les réparera sans frais. Appelez Optiques Vortex au 800-426-0048 pour un service rapide, professionnel et amical.

Vortex Optics
2120 West Greenview Drive
Middleton, WI 53562
service@vortexoptics.com



Garantie à vie illimitée

Visitez www.vortexcanada.net pour plus d'informations et pour joindre notre département de service à la clientèle.

Note: la garantie VIP ne couvre pas le vol, la perte ou les dommages volontaires causés au produit.

KAIBAB[®] HD

JUMELLES



WWW.VORTEXOPTICS.COM

#BIN-KAIBAB-HD-14A

©Vortex Optics USA